



Verlegeanleitung für Fahrbahnmarkierungsfolien

Nachfolgend einige Instruktionen zur Verlegung der Fahrbahnmarkierungsfolie:

- Luft- und Oberflächentemperatur mind. 10°C
- Der Untergrund muss absolut sauber, trocken, glatt, staub- und fettfrei sein sowie von sonstigen Verunreinigungen. Der Untergrund sollte daher vorher sehr sorgfältig mittels eines Druckluftreinigers oder einer Bürste gereinigt werden, da das Band nicht auf unsauberen Oberflächen haftet.
- Vormarkierung mit Kreide
- bessere Haftung durch Primer für Fahrbahnfolien
- Grundierung (Primer) mit Pinsel oder Bürste auftragen
- Je nach Temperatur 10 – 30 Minuten antrocknen lassen, so dass sich die Oberfläche noch klebrig anfühlt
- Folie danach auflegen und entrollen, ggf. Stab durch Rollenkern stecken, um leichter auszurollen bzw. ein spezielles Abrollgerät benutzen (Vorversuche mit Prüfung sind erforderlich!)
- Handschuhe anziehen! Verletzungsgefahr durch scharfkantige Folienränder!
- Überlappen vermeiden – auf Stoß kleben
- bei längeren Strecken, alle 5 - 6 m weitere Vormarkierungen vornehmen
- Nach Verlegen der Folie möglichst mit einem schweren Fahrzeug in Verlegerichtung langsam überfahren. Dabei darauf achten, dass die Kanten der Markierungsfolie mit angeedrückt werden
- zum rückstandsfreien Entfernen, die Folie an einer Ecke mit dem Schweißbrenner erhitzen und nach oben ziehen